

## SBi anvisning 213:

### Bygningers energibehov. Be18

<b>Beskrivelse:</b>	climaVAIR VAI 5-050	
<b>Varmepumpe</b>		<b>Varmtvandsbeholder</b>
<b>Funktion:</b>	<b>Andel af etageareal:</b>	
Rumopvarmning	1	
<b>Rumopvarmning</b>	<b>VBV</b>	
4,5		Nominel effekt
4,9		Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
1	0	Rel. COP ved 50% last
<b>Test-temperaturer, °C</b>		
+2		Kold side
20		Varm side
<b>Udeluft</b>	Udeluft	Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
<b>Indblæsning</b>		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
		Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
		Automatisk, stand-by, W, konstant