

Varmtvandsbeholder

Beskrivelse uniTOWER VWL 128/5 IS

1 Antal beholdere 1 Andel af varmtvandsforbrug, -

188 Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

55 Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

Nej El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)

 Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

1,66 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

0 Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Ladekredspumpe

	Effekt, W		Lade-eff, kW
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W	0	<input type="checkbox"/> Styret	0