

Varmtvandsbeholder

Beskrivelse

Antal beholdere Andel af varmtvandsforbrug, -

Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)

Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Ladekredspumpe

	Effekt, W	<input type="checkbox"/> Styret	Lade-eff, kW
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>