

Kurz-Bedienungsanleitung auroCOMPACT

Kort betjeningsvejledning auroCOMPACT



| | | |
|--|--|--|
| | | Warmes Wasser Varmt vand |
| | | Energiespar- stellung Energispare- position |
| | | Heißes Wasser Meget varmt vand |

| | | |
|----------------------|--|---|
| +20 °C | | Sommerbetrieb (nur Warmwasser) Sommerdrift (kun varmtvand) |
| +20 °C +15 °C | | Übergangszeit Overgangstid |
| +5 °C -15 °C | | Starke Kälte Kold vinter |

Hinweis: Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers

Bemærk: Ved tilslutning af en vejrafhængig regulator eller en rumtemperaturregulator

Achtung!
Für einen sicheren und energie-
sparenden Umgang mit diesem Gerät
lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

NB!
For at opnå en sikker og
energibesparende anvendelse af
denne kedel skal
betjeningsvejledningen læses.

C blinkt: Solarpumpe in Betrieb
(durchlaufend oder Taktbetrieb)

C blinker: Solvarmpumpe i
drift (konstant eller i takt drift)

Aus
Fra
O
Ein
Til

OK

Anlagendruck
Anlægstryk

F...

Störungsbehebung
Afhjælpning af fejl

0.5 -

Druckanzeige
Trykvisning

50 +

Speichertemperatur
Beholdertemperatur

5... i

Statusanzeige
Statusdisplay

Kortfattet bruksanvisning auroCOMPACT

Kort bruksanvisning auroCOMPACT



| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| | | Varmvatten Varmt vann |
| | | Energisparläge Energisparestilling |
| | | Hetvatten Hett vann |

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------------|
| +20 °C | | | Sommar drift (endast varmvatten) |
| +20 °C | | | Sommer drift (kun varmtvann) |
| +20 °C +15 °C | | | Övergångstid Overgangstid |
| +5 °C -15 °C | | | Stark kyla Sterk kulde |

Anvisning: Vid tilknytning av en væderstyrt reglring eller rumstemperaturreglring

Merk: Ved tilkobling til en værstyrt regulator eller romtermostat

Observera!
Läs bruksanvisningen - den innehåller viktig information om säker och energisnål drift.

OBS!
Les bruksanvisningen for sikker og energisparende omgang med dette apparatet.

C blinkar: Solvärmepumpen är i drift (kontinuerlig eller med intervall)

C blinkar: Solarpumpen er i drift (kontinuerlig eller syklusdrift)

Av / På
Av / På

OK

Anläggningstryck
Anleggstrykk

F...

Åtgärda störningar
Utbedring av feil

0.5 -

Tryckindikering
Trykkindikator

50 +

Beredartemperatur
Lagertemperatur

5...i

Statusindikering
Statusvisning