Til ejeren

Betjeningsvejledning



multiMATIC 700

VRC 700

DK

Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 U D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18-0 U Telefax 021 91 18-28 10 info@vaillant.de Www.vaillant.de



Indhold

Indhold

1	Sikkerhed	3
1.1	Handlingsrelaterede advarsler	3
1.2	Generelle sikkerhedsanvisninger	3
1.3	Korrekt anvendelse	3
2	Henvisninger vedrørende dokumentationen	4
2.1	Overholdelse af øvrig dokumentation	4
2.2	Opbevaring af dokumentation	4
2.3	Vejledningens gyldighed	4
3	Produktoversigt	4
3.1	CE-mærkning	4
3.2	Produktets opbygning	4
3.3	Typeskilt	4
3.4	Serienummer	4
3.5	Reguleringsfunktion	4
3.6	Frostsikringsfunktion	5
4	Betjening	5
4.1	Betjeningsstruktur	5
4.2	Betjeningskoncept	6
5	Betjenings- og visningsfunktioner	7
5.1	Oplysninger	7
5.2	Indstillinger	9
5.3	Driftstyper	13
5.4	Særfunktioner	14
5.5	Meldinger	15
6	Service og fejlafhjælpning	15
6.1	Vedligeholdelse af produktet	15
6.2	Oversigt over fejl	16
7	Standsning	16
7.1	Udskiftning af styringen	16
7.2	Genbrug og bortskaffelse	16
8	Garanti og kundeservice	16
8.1	Garanti	16
8.2	Kundeservice	16
9	Tekniske data	16
9.1	Tekniske data	16
9.2	Produktdata i henhold til EU-forordning nr. 811/2013, 812/2013	16
9.3	Følermodstande	17
Tillæg		18
Α	Oversigt over betjenings- og visningsfunktioner	18
A.1	Driftstyper	18
A.2	Betjeningsniveauer	18
в	Feilfinding og -afhjælpning	23
Stikord	sfortegnelse	24
	0	

1 Sikkerhed

1.1 Handlingsrelaterede advarsler

Klassificering af handlingsrelaterede advarsler

De handlingsrelaterede advarsler er forsynet med advarselssymboler og signalord, der passer til farens mulige omfang.

Advarselssymboler og signalord Fare!



Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser

Fare!

Livsfare som følge af elektrisk stød



Advarsel!

Fare for lette kvæstelser

Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller miljøskader

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.2.1 Installation kun ved autoriseret installatør

Installationen af enheden må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren er også ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer i forbindelse med installation og idrifttagning.

1.2.2 Fare som følge af forkert betjening

Ved fejlbetjening kan du udsætte dig selv og andre for skade.

 Læs den foreliggende vejledning og alle andre gyldige bilag grundigt, herunder især kapitlet "Sikkerhed" samt advarselshenvisningerne.

1.2.3 Fare som følge af fejlfunktion

- Det er vigtigt, at luften kan cirkulere frit omkring styringen, og at styringen ikke er tildækket af møbler, gardiner eller andre ting.
- Det er vigtigt, at alle radiatorventiler i rummet, hvor styringen er monteret, er åbnet helt op.

1.2.4 Risiko for materiel skade på grund af frost

Det er vigtigt, at varmeanlægget altid er tændt i frostvejr, og at alle rum opvarmes

nok.
Hvis du ikke kan sikre driften, skal du få en VVS-installatør til at tømme varmeanlæg-get.

1.2.5 Fugtskader og skimmelsvamp på grund af utilstrækkelig luftudskiftning

I velisolerede lokaler, hvor luftudskiftningen er begrænset, kan der opstå fugtskader og skimmelsvamp.

 Udluft regelmæssigt ved at åbne vinduerne, og aktivér funktionen 1x udluftning en gang for at spare energi.

1.3 Korrekt anvendelse

Enheden og andre materielle værdier kan forringes ved ukorrekt eller forkert anvendelse af produktet.

Produktet styrer et varmeanlæg vejrkompenserende sammen med en Vaillant-varmegiver med eBUS-interface afhængigt af tidspunkt.

Korrekt anvendelse omfatter:

- overholdelse af den medfølgende driftsvejledning til produktet samt alle andre komponenter i anlægget
- overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejledning, og anvendelse, der går ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommerciel og industriel anvendelse.

Bemærk!

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

 Følg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation

 Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag til videre brug.

2.3 Vejledningens gyldighed

Denne vejledning gælder udelukkende for:

VRC 700 – artikelnummer

Danmark 0020171317

3 Produktoversigt

3.1 CE-mærkning

CE-mærkningen dokumenterer, at produkterne i henhold til typeskiltet overholder de grundlæggende krav i de relevante direktiver.

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.

3.2 Produktets opbygning



1	Display	4	Vægsokkelafskærmning
2	Vægsokkel	5	Valgtast

Drejeknap

3 Diagnosestik 6

3.3 Typeskilt

Typeskiltet sidder inde i produktet og er ikke tilgængeligt udefra.

3.4 Serienummer

Det 10-cifrede artikelnummer fremgår af serienummeret. Serienummeret kan vises ved at vælge **Menu** \rightarrow **Information** \rightarrow **Serie nummer**. Artikelnummeret står på serienummerets anden linje.

3.5 Reguleringsfunktion

Produktet styrer et **Vaillant** varmeanlæg, en tilsluttet varmtvandsbeholders varmtvandsproduktion og et tilsluttet boligventilationsanlæg.

Hvis styringen er monteret i boligens opholdsrum, kan du betjene varmeanlægget og styre varmtvandsproduktionen og ventilationen fra et af rummene.

3.5.1 Varmeanlæg

3.5.1.1 Varme

Der kan indstilles en ønsket temperatur for forskellige tidspunkter på dagen og for forskellige ugedage med styringen.

Styringen er en vejrkompenserende styring med en temperaturføler, der er monteret udenfor. Temperaturføleren måler udetemperaturen og sender værdierne videre til styringen. Ved lav udetemperatur øger styringen fremløbstemperaturen i varmeanlægget. Hvis udetemperaturen stiger, sænker styringen fremløbstemperaturen. Styringen reagerer på udsving i udetemperaturen og styrer via fremløbstemperaturen konstant rumtemperaturen efter indst. temperatur.

3.5.1.2 Køling

Der kan indstilles en ønsket temperatur for forskellige perioder på dagen og for forskellige ugedage med styringen.

Rumtemperaturføleren måler rumtemperaturen og sender værdierne videre til styringen. Hvis rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur, slår styringen kølingen til.

3.5.1.3 Ventilation

Med styringen kan det indstillede ventilationstrin og tidspunktet for ventilation indstilles.

3.5.1.4 Zoner

Hvis der er flere zoner, styrer styringen de forhåndenværende zoner.

Flere zoner er f.eks. nødvendige, hvis

- der i et hus er gulvopvarmning og radiatorer (afhængige zoner).
- der i et hus er flere selvstændige boligenheder (uafhængige zoner).

3.5.2 Varmtvandsproduktion

Temperatur og tidspunkt for varmtvandsproduktionen kan indstilles med styringen. Varmegiveren opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur. Der kan indstilles perioder for opvarmning af varmtvandsbeholderen.

3.5.3 Cirkulation

Hvis der er installeret en cirkulationspumpe i varmeanlægget, kan du indstille perioder med cirkulation. I den indstillede periode cirkulerer der varmt vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanerne og tilbage til varmtvandsbeholderen.

3.6 Frostsikringsfunktion

Frostsikringsfunktionen beskytter varmeanlægget og boligen mod frostskader. Frostsikringsfunktionen overvåger udetemperaturen.

Hvis udetemperaturen

- falder til under 4 °C, aktiverer styringen en frostsikringsforsinkelse og indstiller rumtemperaturen til mindst 5 °C.
- stiger til over 5 °C, aktiverer styringen ikke varmegiveren, men overvåger udetemperaturen.



Bemærk

VVS-installatøren kan indstille frostsikringsforsinkelsen.

4 Betjening

4.1 Betjeningsstruktur

4.1.1 Niveau for brugeren

Til dette niveau kræves ingen særlig forhåndsviden. Via en menustruktur går du frem til værdier, der kan indstilles eller kun aflæses.

4.1.2 Niveau for VVS-installatøren

På niveauet for VVS-installatører indstiller installatøren yderligere værdier for varmeanlægget. Indstillingerne må kun udføres af installatører med faglig viden, og derfor er dette niveau beskyttet med en adgangskode.

4.1.3 Menustrukturens opbygning

Styringens menustruktur er opdelt i fire niveauer. Der er 3 valgniveauer og et indstillingsniveau. Fra grundvisningen går du til valgniveau 1 og herfra går enten et niveau længere ned eller højere op i menustrukturen. Du kan komme op på indstillingsniveauet fra det laveste valgniveau.

4.1.4 Grundvisning



5 Valgtasternes aktuelle funktion
6 Foretrukken indstilling Symbol for driftstypen Auto

Foretrukken indstilling 8 (f.eks. Indst. temp. varme) Auto Indstillet driftstype

Grundvisningen viser varmeanlæggets aktuelle indstillinger og værdier. Når der foretages indstillinger af styringen, skifter visningen på displayet fra grundvisning til visning af den nye indstilling.

7

Grundvisningen vises, når der

- trykkes på venstre valgtast og valgniveau 1 forlades.
- styringen ikke bliver betjent i over 5 minutter.

Grundvisningen viser de væsentlige værdier for varme, køling eller ventilation og den tilhørende driftstype samt status for perioderne.

Hvis dit varmeanlæg har uafhængige zoner, indstiller installatøren den zone, hvis værdier skal kunne ses i grundvisningen.

4.1.4.1 Symboler for driftstypen Auto

Symbol	Betydning
	Konstant dag: inden for en periode
(Sænkning: uden for en periode

4.1.4.2 Softkeyfunktion

Begge valgtaster har softkeyfunktion. Valgtasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje på displayet. Afhængigt af det valgniveau, der er valgt i menustrukturen, punktet på listen eller værdien kan venstre og højre valgtast have forskellige funktioner.

Når der f.eks. trykkes på venstre valgtast, skifter venstre valgtasts aktuelle funktion fra **Menu** til **Tilbage**.

4.1.4.3 Menu

Når der trykkes på venstre valgtast **Menu**, forlades grundvisningen og menustrukturens valgniveau 1 åbnes.

4.1.4.4 Driftstype

Ved at trykke på højre valgtast **Drift art** (driftstype) går du ud af grundvisningen og direkte til indstillingerne under **Drift art**.

4.1.4.5 Foretrukken indstilling

Afhængigt af den valgte grundindstilling vises der en anden displaytekst, f.eks.:

- i grundindstillingen Varme vises Valgt temp varme
- med grundindstillingen Køling vises Valgt temp køling
- med grundindstillingen Ventilation vises Ventilationstrin
- afhængigt af den valgte driftstype vises der ingen displaytekst

4 Betjening

4.1.5 Valgniveau



Via valgniveauerne navigerer du til det indstillingsniveau,

4.1.6 Indstillingsniveau

hvor du vil aflæse eller ændre indstillinger.



l indstillingsniveauet kan de værdier vælges, der skal aflæses eller ændres.

4.2 Betjeningskoncept

Styringen betjenes med 2 valgtaster og 1 drejeknap.

Displayet viser et markeret element med hvid skrift på sort baggrund. Hvis en værdi blinker og er markeret, betyder det, at værdien kan ændres.

Når styringen ikke bliver betjent i over 5 minutter, går displayet tilbage grundvisningen.

4.2.1 Eksempel: Betjening i grundvisning

Fra grundvisningen kan den indstillede dagtemperatur **Valgt temp dag** ændres direkte for den aktuelle dag ved at dreje på drejeknappen.



På displayet spørges der, om den indstillede dagtemperatur **Valgt temp dag** skal ændres for den aktuelle dag eller permanent.

4.2.1.1 Ændring af Indstillet temperatur dag for den aktuelle dag

- Drej på drejeknappen for at indstille den valgte temperatur.
 - Displayet skifter til grundvisningen efter nogle sekunder. Den indstillede temperatur gælder for de næste seks timer.

4.2.1.2 Permanent ændring af Valgt temp dag

- 1. Drej på drejeknappen for at indstille den valgte temperatur.
- 2. Tryk på højre valgtast OK.
 - Displayet skifter til grundvisning. Ændringen af Indstillet temperatur dag er overtaget permanent.

4.2.2 Eksempel på ændring af displaykontrast



- Tryk på venstre valgtast Tilbage, hvis displayet ikke viser grundvisningen, indtil grundvisningen vises på displayet.
- 2. Tryk på venstre valgtast Menu.
 - Styringen skifter til valgniveau 1.



3. Drej på drejeknappen, indtil punktet **Grund indstilling** er markeret på listen.



- 4. Tryk på højre valgtast Vælg.
 - ⊲ Styringen skifter til valgniveau 2.

Grundindstillinger Sproa

Dato/klokkeslæt

Display

Tilbage	Vælg
Tilbage	Vælg

5. Drej på drejeknappen, indtil punktet Display er markeret på listen.

Grundindstillinger	
Sprog	
Dato/klokkeslæt	
Display	
Tilbage	Vælg
6 Tryk på bøire valgtast Vælg	

- l ryk på højre valgtast Vælg. ь.
 - Styringen skifter til indstillingsniveauet **Display**. Den indstillelige værdi for Displaykontrast er markeret.

Display		
Displaykontrast		
Tastespærre		
Tilbage	ændr	

- Tryk på højre valgtast Ændre. 7.
 - Den markerede værdi blinker.

Display	
Displaykontrast	9
Tastespærre	
Fortryd	OK

8. Drej på drejeknappen for at ændre værdien.

Display	
Displaykontrast	12
Tastespærre	
Fortryd	OK
-	

- Tryk på højre valgtast Ok for at bekræfte ændringen. 9
 - Styringen har gemt den ændrede værdi.
- 10. Tryk på venstre valgtast Tilbage flere gange for at komme tilbage til grundvisningen.

5 Betjenings- og visningsfunktioner

Bemærk

i

De funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er ikke tilgængelige for alle systemkonfigurationer.

Oversigtstabel over driftstyper og betjeningsniveauer

Driftstyper (\rightarrow side 18)

Oversigt over betieningsniveauer (\rightarrow side 18)

Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en funktion viser, hvordan du når frem til denne funktion i menustrukturen.

Beskrivelsen af funktionerne for **ZONE1** gælder tilsvarende for alle eksisterende zoner.

5.1 Oplysninger

5.1.1 Aflæsning af systemstatus

Menu → Information → System status

Under Systemstatus er der en liste med informationer, der viser en oversigt over den aktuelle systemstatus og aktuelle indstillinger, som du kan ændre der.

5.1.1.1 System

Menu → Information → Systemstatus → Fejlstatus

Hvis service ikke er nødvendig, og der ikke er opstået nogen fejl, står der Ingen fejl ud for Fejlstatus. Hvis service er nødvendig, eller der er opstået en feil, står der Fejlliste ud for Fejlstatus. Højre valgtast har i dette tilfælde funktionen Display. Hvis der trykkes på højre valgtast Display, vises listen over feilmeldinger på displayet.

Menu → Information → Systemstatus → Anlægstryk

Med denne funktion kan varmeanlæggets anlægstryk aflæses.

Menu → Information → Systemstatus → Systemstatus

- Med denne funktion kan du aflæse, hvilken driftstype varmeanlægget befinder sig i.
- Standby: Varmeanlægget har intet energiforbrug og er i hviletilstand.
- Varmedrift: Varmeanlægget opvarmer boligens rum til Indstillet temperatur varme.
- Køling: Varmeanlægget køler boligens rum til Indstillet temperatur køling.
- Varmtvand: Varmeanlægget opvarmer det varme vand i beholderen til Indstillet temperatur Varmtvand.

Menu → Information → System status → Solfanger Temp

Med denne funktion kan den aktuelle temperatur ved solfangerføleren aflæses.

Menu \rightarrow Information \rightarrow System status \rightarrow Sol udbytte

Med denne funktion kan tælleren til udbytte fra solvarmeanlægget aflæses.

Menu → Information → System status → Reset sol udbytte

Den hidtidige tællerstand for udbyttet fra solvarmeanlægget nulstilles til 0 kWh i funktionen Nulstil solvarmeudb. ved at vælge indstillingen Ja og derefter trykke på højre valgtast Ok.

Menu \rightarrow Information \rightarrow System status \rightarrow Udbytte beregning

 Med denne funktion kan tælleren til varmeudbyttet aflæses.

Menu \rightarrow Information \rightarrow System status \rightarrow Reset beregning

 Den hidtidige tællerstand for varmeudbyttet nulstilles til 0 kWh i funktionen Reset varmeudbytte ved at vælge indstillingen Ja og derefter trykke på højre valgtast Ok.

$Menu \rightarrow Information \rightarrow System \ status \rightarrow Akt. \ luftfugtighed$

 Med denne funktion kan den faktiske luftfugtighed aflæses. Luftfugtighedsføleren er indbygget i styringen.

Menu \rightarrow Information \rightarrow System status \rightarrow Akt. dugpunkt

 Med denne funktion kan det faktiske dugpunkt aflæses.
 Dugpunktet angiver den temperatur, hvor vanddamp i luften kondenserer og danner dug på genstande.

$Menu \rightarrow Information \rightarrow System \ status \rightarrow triVAI$

 Men denne funktion kan du aflæse, om det er varmepumpen eller det ekstra varmeapparat (gas, olie eller strøm), der aktuelt dækker energibehovet. Energistyringen vælger ud fra triVAI og kormfortkriterierne, hvilken varmegiver der skal gøres brug af.

Hvis den aflæste værdi er større end 1, er det bedre at bruge varmepumpen end det ekstra varmeapparat til dækning af energibehovet.

5.1.1.2 ZONE1

$$\label{eq:memory_stems} \begin{split} \textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Information} \rightarrow \textbf{Systemstatus} \rightarrow \textbf{Dagtemperatur} \\ \textbf{varme} \end{split}$$

 Med denne funktion kan du indstille den ønskede dagtemperatur for zonen.

Dagtemperatur varme er den temperatur, du ønsker i rummene om dagen, eller når du er hjemme (dagdrift).

Menu \rightarrow Information \rightarrow Systemstatus \rightarrow Dagtemperatur køl.

 Med denne funktion kan du indstille den ønskede dagtemperatur for zonen.

Dagtemperatur køl. er den temperatur, du ønsker i rummene om dagen, eller når du er hjemme (dagdrift).

$\label{eq:Menu} \textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Information} \rightarrow \textbf{Systemstatus} \rightarrow \textbf{Nattemperatur} \\ \textbf{varme}$

 Med denne funktion kan du indstille den ønskede nattemperatur for zonen.

Nattemperatur varme er den temperatur, du ønsker i rummene om natten, eller når du ikke er hjemme (natdrift).

$Menu \rightarrow Information \rightarrow Systemstatus \rightarrow Rumtemperatur$

 Hvis styringen er monteret uden for varmegiveren, kan den aktuelle rumtemperatur aflæses.

Styringen har en indbygget temperaturføler, der måler rumtemperaturen.

5.1.1.3 Ventilation

Menu \rightarrow Information \rightarrow Systemstatus \rightarrow Luftkvalitetsføler 1/2/3

 Med denne funktion kan måleværdierne fra luftkvalitetsføleren aflæses.

$\label{eq:Menu} \textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Information} \rightarrow \textbf{Systemstatus} \rightarrow \textbf{Relativ luftfugtighed} \\ \textbf{hed}$

 Med denne funktion kan du aflæse den relative luftfugtighed i ventilatorens ventilationsskakt.

5.1.2 Forbrug

Nogle komponenter understøtter ikke beregningen af forbruget, der vises opsummeret på displayet. I vejledningerne til komponenterne fremgår, om og hvordan de enkelte komponenter registrerer forbruget.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Aktuel måned \rightarrow Varme \rightarrow Strøm

- Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede strømforbrug til varme for den løbende måned.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Aktuel måned \rightarrow Varme \rightarrow Brændstof

 Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede brændstofforbrug i kWh til varme for den løbende måned.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Aktuel måned \rightarrow Varmt vand \rightarrow Strøm

 Med denne funktion kan du aflæse det samlede strømforbrug til varmt vand for den løbende måned.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Aktuel måned \rightarrow Varmtvand \rightarrow Brændstof

 Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede brændstofforbrug i kWh til varmtvand for den løbende måned.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Sidste måned \rightarrow Varme \rightarrow Strøm

 Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede strømforbrug til varme for den sidste måned.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Sidste måned \rightarrow Varme \rightarrow Brændstof

 Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede brændstofforbrug i kWh til varme for den sidste måned.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Sidste måned \rightarrow Varmt vand \rightarrow Strøm

 Med denne funktion kan du aflæse det samlede strømforbrug til varmt vand for den sidste måned.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Sidste måned \rightarrow Varmtvand \rightarrow Brændstof

 Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede brændstofforbrug i kWh til varmtvand for den sidste måned.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Historie \rightarrow Varme \rightarrow Strøm

 Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede strømforbrug til varme siden idrifttagning.

$\begin{array}{l} Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Historie \rightarrow Varme \rightarrow \\ Brændstof \end{array}$

 Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede brændstofforbrug i kWh til varme siden idrifttagning.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Historie \rightarrow Varmt vand \rightarrow Strøm

 Med denne funktion kan du aflæse det samlede strømforbrug til varmt vand siden idrifttagning.

Menu \rightarrow Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Historie \rightarrow Varmtvand \rightarrow Brændstof

 Med denne funktion kan du aflæse det opsummerede brændstofforbrug i kWh til varmtvand siden idrifttagning.

5.1.3 Aflæsning af diagram udbytte fra solvarme

$Menu \rightarrow Information \rightarrow Sol \ udbytte$

 Diagrammet under Sol udbytte viser udbyttet af solvarmeanlægget pr. måned i det forgangne år sammenlignet med det nuværende år.

Det samlede beløb i alt vises nederst til højre. Maksimalværdien, der er blevet opnået på en måned i de 2 seneste år, vises øverst til højre.

5.1.4 Aflæsning af diagram miljømæssigt udbytte

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Information} \rightarrow \textbf{Udbytte beregning}$

 Diagrammet under Varmeudbytte viser varmeudbyttet pr. måned i det forgangne år sammenlignet med det nuværende år.

Det samlede beløb i alt vises nederst til højre. Maksimalværdien, der er blevet opnået på en måned i de 2 seneste år, vises øverst til højre.

5.1.5 Aflæsning af diagram strømforbrug

$Menu \rightarrow Information \rightarrow EI \ for brug$

 Diagrammet under Strømforbrug viser strømforbruget pr. måned i det forgangne år sammenlignet med det nuværende år.

Det samlede beløb i alt vises nederst til højre. Maksimalværdien, der er blevet opnået på en måned i de 2 seneste år, vises øverst til højre.

5.1.6 Aflæsning af diagram brændstofforbrug

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Information} \rightarrow \textbf{Br} \textbf{\texttt{m}ndstofforbrug}$

 Diagrammet under Brændstofforbrug viser det månedlige brændstofforbrug i det foregående år sammenlignet med det nuværende år.

Det samlede beløb i alt vises nederst til højre. Maksimalværdien, der er blevet opnået på en måned i de 2 seneste år, vises øverst til højre.

5.1.7 Aflæsning af diagram varmegenvindingsudbytte

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Information} \rightarrow \textbf{Varmegenvinding}$

 Diagrammet under Varmegenvinding viser det månedlige varmegenvindingsudbytte i det forgangne år sammenlignet med det nuværende år.

Det samlede beløb i alt vises nederst til højre. Maksimalværdien, der er blevet opnået på en måned i de 2 seneste år, vises øverst til højre.

5.1.8 Aflæsning af installatørens kontaktdata

$Menu \rightarrow Information \rightarrow Kontaktdata$

 Hvis installatøren ved installationen har indtastet sit firmanavn og telefonnummer, kan du aflæse disse data under Kontakt data.

5.1.9 Aflæsning af serienummer og artikelnummer

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Information} \rightarrow \textbf{Serienummer}$

 Under Serie nummer står styringens serienummer, som du evt. skal bruge, når du kontakter installatøren. Artikelnummeret står på serienummerets anden linje.

5.2 Indstillinger

5.2.1 Indstilling af valgt temperatur

Med denne funktion indstiller du de ønskede temperaturer for zonen og varmtvandsproduktionen.

5.2.1.1 Zone

$Menu \rightarrow Valgte \ temperaturer \rightarrow ZONE1$

Der kan indstilles forskellige temperaturer ("Valgte temperaturer") for zonen:

Varme

- Indst. temperatur Dagtemperatur varme er den temperatur, du ønsker i rummene om dagen, eller når du er hjemme (dagdrift).
- Indst. temperatur Nattemperatur varme er den temperatur, du ønsker i rummene om natten, eller når du ikke er hjemme (natdrift).

Køling

 Indst. temperatur Dagtemperatur køl. er den temperatur, du ønsker i rummene om dagen, eller når du er hjemme (dagdrift).

5.2.1.2 Varmtvandsproduktion

Menu \rightarrow Valgt temperatur \rightarrow Varmtvand

- Temperaturen Varmtvand kan indstilles.

5.2.2 Indstilling af ventilationstrin

Menu → Ventilationstrin

 Med denne funktion kan det indstilles, hvor hurtigt den brugte rumluft skal udskiftes med frisk luft udefra.

Ventilationstrinnet **Maks. vent.-trin dag** sikrer den luftudskiftning, som du ønsker i rummene om dagen, eller når du er hjemme (dagdrift). Ventilationstrinnet **Maks. vent.-trin nat** sikrer den luftudskiftning, som du ønsker i rummene om natten, eller når du ikke er hjemme (natsænkning). Det fremgår af betjeningsvejledningen for ventilatoren, hvordan ventilatoren arbejder på de forskellige ventilationstrin.

5 Betjenings- og visningsfunktioner

5.2.3 Indstilling af tidsprogram

5.2.3.1 Visning af perioder for én dag



Med funktionen **Tidsprogrammer** kan du indstille tidsvinduerne.

Hvis der ikke er indstillet nogen perioder, styrer styringen efter de perioder, der er fastlagt i fabriksindstillingen.

5.2.3.2 Periode for dage og blokke

Der kan indstilles op til tre perioder for hver dag og blok.

De perioder, der er indstillet for en dag, prioriteres højere end perioder, der er indstillet for en blok.

Dagtemperatur varme: 21 °C

Nattemperatur varme: 16 °C

Tidsvindue 1: 06.00 - 08.00

Tidsvindue 2: 16.30 - 18.00

Tidsvindue 3: 20.00 - 22.30

Inden for tidsvinduerne styrer styringen rumtemperaturen efter den indstillede **Dagtemperatur varme** (dagdrift).

Uden for de indstillede tidsvinduer styrer styringen rumtemperaturen efter den indstillede **Nattemperatur varme** (natsænkning).

5.2.3.3 Hurtig indstilling af tidsprogrammer

Når der f.eks. kun er brug for afvigende tidsvinduer en enkelt hverdag om ugen, skal tiderne for hele blokken **Mandag fredag** indstilles først. Indstil derefter de afvigende perioder for hverdagen.

5.2.3.4 Vis og ændr afvigende tider i blok

Mandag - søndag	
Periode 1:	!! : !! - !! : !!
Periode 2:	!! : !! - !! : !!
Periode 3:	!! : !! - !! : !!
Tilbage	Vælg

Når der vises en blok på displayet, og en afvigende periode er defineret for en dag i denne blok, markerer displayet de afvigende tider i blokken med !! .



Ved tryk på højre valgtaste **Vælg** vises der en advarselsmelding på displayet, der informerer om afvigende perioder. Tiderne behøver ikke tilpasses.

De indstillede perioder for den blok, der er markeret med **!!** kan vises på displayet og ændres ved at trykke på valgtaste **Ok**.

5.2.3.5 For zonen

$Menu \rightarrow Tidsprogrammer \rightarrow ZONE1$

– Tidsprogrammerne fungerer kun i driftstypen Automatisk drift (→ side 13). I hvert indstillet tidsvindue gælder den indst. temperatur. Inden for tidsvinduerne skifter styringen til dagdrift, og zonen opvarmer de tilsluttede rum til Dagtemperatur varme. Uden for tidsvinduerne skifter styringen til den driftstype, som VVS-installatøren har indstillet: Eco eller Nattemperatur.

5.2.3.6 For varmtvandsproduktionen

$Menu \rightarrow Tidsprogram \rightarrow Varmt vand \rightarrow Varmt vand forberedelse$

 Tidsprogrammerne fungerer kun for varmtvandsproduktionen i driftstypen Automatisk drift. I hvert indstillet tidsvindue gælder den indst. temperatur Varmtvandskreds. I slutningen af en indstillet periode slukker styringen for varmtvandsproduktionen, indtil den næste indstillede periode starter.

5.2.3.7 For køling

Menu → Tidsprogrammer → ZONE1: Køling

 Tidsprogrammerne er aktiveret i driftstypen Køling og særfunktion Manuel køling. I hver indstillet periode gælder den temperatur, der er valgt under funktionen Valgt temperatur. Inden for tidsvinduerne køler zonen boligen til den indst. temperatur Dagtemperatur køl.. Uden for denne periode sker der ingen nedkøling.

5.2.3.8 For cirkulationen

$Menu \rightarrow Tidsprogram \rightarrow Varmt \ vand \rightarrow Cirkulation$

 Tidsprogrammerne fungerer kun for cirkulationen i driftstypen Drift Auto. De indstillede perioder bestemmer driftstiden for cirkulationen. I de indstillede perioder er cirkulationen aktiveret. Uden for de indstillede perioder er cirkulationen deaktiveret.

5.2.3.9 For ventilationen

Menu → Tidsprogram → Ventilation

 Tidsprogrammerne fungerer kun i driftstypen Automatisk drift. I hvert indstillet tidsvindue gælder det ventilationstrin, der er valgt under funktionen Ventilation. Inden for tidsvinduerne kører styringen ventilatoren med maksimalt Maks. vent.-trin dag. Uden for tidsvinduerne kører styringen ventilatoren med maksimalt Maks. vent.-trin nat.

5.2.3.10 For lydsvag drift

$Menu \rightarrow Tidsprogram \rightarrow Lyd \ reducering$

 Omdrejningstallet på varmepumpens ventilator kan reduceres. En reduktion af ventilatorens omdrejningstal reducerer også varmeydelsen, især ved lave udetemperaturer. Varmepumpesystemets effektivitet falder.

5.2.3.11 For tarif periode

Menu → Tidsprogram → Tarif periode

 Tidspunkterne, hvor elprisen er højest, afhænger af elselskabet.

5.2.4 Antal dage væk

Menu → Planlæg dage hjemmefra

- Med denne funktion indstilles et tidsrum med start- og slutdato og en temperatur for de dage, du er hjemmefra. Så behøver du ikke ændre de indstillede perioder, hvor der f.eks. ikke er indstillet sænkning af temperaturen i løbet af dagen.
- Varmt vand opvarmes ikke.
- De før indstillede temperatur gælder for alle zoner.
- Ventilationen kører på laveste ventilationstrin.
- Kølingen er slået fra.

Så længe funktionen **Antal dage væk** er aktiveret, har den forrang frem for den indstillede driftstype. Når det indstillede tidsrum er slut, eller når funktionen afbrydes, kører varmeanlægget igen i den indstillede driftstype.

Bemærk



Funktionen **Køling** er kun aktiveret, hvis de gældende bestemmelser i landet kræver det. I så fald indstiller installatøren varmeanlægget, så funktionen **Køling** kører med den indstillede temperatur, når du er hjemmefra.

5.2.5 Antal dage hjemme

Menu → Planlæg dage hjemme

 I det indstillede tidsrum kører varmeanlægget i driftstypen Drift Auto med indstillingerne for Søndag, som er indstillet under Tidsprogram. Når det indstillede tidsrum er slut, eller når funktionen afbrydes, kører varmeanlægget igen i den indstillede driftstype.

5.2.6 Valg af sprog

$Menu \rightarrow Grund \ indstilling \rightarrow Sprog$

 Hvis f.eks. en serviceteknikers sprog afviger fra det indstillede sprog, kan du ændre sproget under denne funktion.

5.2.6.1 Indstilling af forståeligt sprog

- 1. Tryk på venstre valgtast, indtil grundvisningen vises.
- 2. Tryk på venstre valgtast igen.
- 3. Drej drejeknappen til højre, indtil der vises en stiplet linje på displayet.
- 4. Drej drejeknappen til venstre igen, indtil punkt nr. 2 på listen over den stiplede linje er markeret.
- 5. Tryk to gange på højre valgtast.
- 6. Drej drejeknappen, indtil du finder et sprog, du forstår.
- 7. Tryk på højre valgtast.

5.2.7 Indstilling af dato

$Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Dato/klokkeslæt \rightarrow Dato$

 Med denne funktion indstilles datoen. Alle styringens funktioner, der indeholder en dato, kører efter den indstillede dato.

5.2.8 Indstilling af klokkeslæt

$\label{eq:menu} \begin{array}{l} \textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Grundindstillinger} \rightarrow \textbf{Dato/klokkesl} \textbf{\&t} \rightarrow \textbf{Klokkesl} \textbf{\&t} \\ \textbf{kesl} \textbf{\&t} \end{array}$

 Med denne funktion indstilles klokkeslættet. Alle styringens funktioner, der indeholder et klokkeslæt, kører efter det indstillede klokkeslæt.

5.2.9 Aktivering af automatisk eller manuelt skift af sommertid

$$\label{eq:menu} \begin{split} \textbf{Menu} & \rightarrow \textbf{Grundindstillinger} \rightarrow \textbf{Dato/klokkesl} \textbf{\&t} \rightarrow \textbf{Sommertid} \end{split}$$

- Med denne funktion indstilles styringen til automatisk at skifte til sommertid eller til manuel indstilling af sommertid.
- Auto: Styringen skifter automatisk til sommertid.
- Manuel: Der skal skiftes manuelt til sommertid.

5 Betjenings- og visningsfunktioner



Bemærk

Sommertid er den mellemeuropæiske sommertid: start = sidste søndag i marts, slut = sidste søndag i oktober.

Hvis udeføleren er udstyret med en DCF77-modtager, spiller indstilling af sommertid ingen rolle.

5.2.10 Indstilling af displaykontrast

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Grund indstilling} \rightarrow \textbf{Display} \rightarrow \textbf{Display kontrast}$

 Displaykontrasten kan indstilles efter den omgivende lysstyrke, så displayet er let at læse.

5.2.11 Aktivering af tastespærre

$Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Display \rightarrow Tastespærre$

 Med denne funktion aktiverer du tastespærren. Efter 1 minut, uden betjening af en tast eller af drejeknappen, er tastespærren aktiv, og du kan ikke længere utilsigtet ændre funktioner.

Ved hver aktivering af styringen vises på displayet meldingen **Tastespærre aktiv For frigørelse tryk OK i 3 sekunder**. Når du trykker på OK i 3 sekunder, vises grundvisningen, og du kan ændre funktioner. Tastespærren er igen aktiv, når du i 1 minut hverken betjener tast eller drejeknap.

For igen at ophæve tastespærren vedvarende skal du først låse tastespærren op og derefter i funktionen **Tastespærre** vælge værdien **OFF**.

5.2.12 Indstilling af foretrukket display

Menu \rightarrow Grund indstilling \rightarrow Display \rightarrow foretrukket display

 Med denne funktion kan det vælges, om grundvisningen skal vise dataene for varme, køling eller ventilation.

5.2.13 Indstilling af priser

Alle priserne skal angives i kroner pr. kWh, for at beregningerne bliver korrekte.

Hvis gas- og elselskabet angiver gas- og elprisen i kroner pr. m^3 , skal du bede om at få den nøjagtige gas- og elpris i kroner pr. kWh.

Afrund derefter prisen til en decimal.

Eksempel:

	Økonomi	Indstilling/faktor
Pris for supple- rende varmegiver (gas, olie, el)	11,3 kr./kWh	113
El pris lav tarif (varmepumpe)	14,5 kr./kWh	145
El pris høj tarif (varmepumpe)	18,7 kr./kWh	187

5.2.13.1 Indstilling af pris for supplerende varmegiver

Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Omkostninger \rightarrow Pris for supplerende varmegiver

 Hybridstyringen skal bruge den indstillede faktor/værdi til at beregne forbrugsomkostningerne.

For at indstille den korrekte faktor/værdi skal du kontakte gas- og elselskabet for at få prisen her.

5.2.13.2 Indstilling af El pris lav tarif

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Grund indstilling} \rightarrow \textbf{Priser} \rightarrow \textbf{Laveste elpris}$

 Hybridstyringen skal bruge den indstillede faktor/værdi til at beregne forbrugsomkostningerne.

For at indstille **El pris lav tarif** korrekt skal du kontakte elselskabet for at få prisen her.

5.2.13.3 Indstilling af el pris høj tarif

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Grund indstilling} \rightarrow \textbf{Priser} \rightarrow \textbf{Højeste elpris}$

 Hybridstyringen skal bruge den indstillede faktor/værdi til at beregne forbrugsomkostningerne.

For at indstille **El pris høj tarif** korrekt skal du kontakte elselskabet for at få prisen her.

5.2.14 Indstilling af offset-temperatur

$Menu \rightarrow Grund \ indstilling \rightarrow Offset \rightarrow Rumtemperatur$

 Styringen kan kun vise den aktuelle rumtemperatur, når styringen er installeret i et rum i boligen.

Der er et indbygget termometer i styringen til måling af rumtemperaturen. Med offset kan du korrigere den målte temperaturværdi.

5.2.15 Indstilling af offset-udetemperatur

$Menu \rightarrow Grund \ indstilling \rightarrow Offset \rightarrow Udetemperatur$

 Termometeret i styringens udeføler måler udetemperaturen. Med offset kan du korrigere den målte temperaturværdi.

5.2.16 Ændring af zonenavn

$Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Indtast \ zonenavn$

 Det fabriksindstillede zonenavn kan ændres frit. Betegnelsen er begrænset til 10 tegn.

5.2.17 Aktivering af varmegenvinding

Menu → Grundindstillinger → Varmegenvinding

 Funktionen Varmegenvinding er indstillet til Auto. Det betyder, at en intern styring kontrollerer, om varmegenvinding er hensigtsmæssig, eller om der skal ledes luft udefra direkte ind i boligen. Du kan få nærmere oplysninger herom i betjeningsvejledningen fra recoVAIR.../4.

Når du har valgt Aktiver, kører varmegenvinding konstant.

5.2.18 Indstilling af rumluftfugtighed

$Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Rumluftfugtighed$

 Når luftfugtigheden i rummet overstiger den indstillede værdi, tændes en tilsluttet affugter. Så snart værdien falder til under den indstillede værdi, slukkes affugteren igen.

5.2.19 Gendannelse af fabriksindstillingerne

Indstillingerne kan gendannes for Tidsprogram eller for Alt.

 $\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Grund indstilling} \rightarrow \textbf{Fabrik indstilling} \rightarrow \textbf{Tidsprogram}$

 Med Tidsprogram gendannes alle fabriksindstillingen for alle de indstillinger, der er foretaget i funktionen Tidsprogram. Alle de andre indstillinger, der også indeholder tider, som f.eks. Dato/klokken, påvirkes ikke heraf.

Mens styringen gendanner fabriksindstillingen for indstillingerne i tidsprogrammet, vises meldingen **gendannes** på displayet. Derefter vises grundvisningen på displayet.

<u>.</u>

Fare for fejlfunktion!

Forsigtig!

Funktionen **Alt** gendanner fabriksindstillingen for alle indstillinger, inklusive de indstillinger, som installatøren har indstillet. Derefter er varmeanlægget muligvis ikke længere funktionsdygtigt.

 Overlad det til installatøren at gendanne fabriksindstillingen for alle indstillinger.

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Grund indstilling} \rightarrow \textbf{Fabrik indstilling} \rightarrow \textbf{Alt}$

 Når styringen gendanner fabriksindstillingen for alle indstillingerne, vises meldingen gendannes på displayet. Derefter vises installationsassistenten på displayet, som kun må betjenes af installatøren.

5.2.20 Installatørniveau

Installatørniveauet er forbeholdt for installatøren, og det er derfor beskyttet af en adgangskode. I dette niveau kan VVSinstallatøren foretage de nødvendige indstillinger.

5.3 Driftstyper

Driftstyperne kan aktiveres direkte fra alle driftstyper med den højre valgtast **Driftstype**. Hvis varmeanlægget er udstyret med flere zoner, gælder den aktiverede driftstype kun for den zone, som installatøren har indstillet.

Ved flere aktiverede zoner kan du via den venstre valgtast **Menu** \rightarrow **Grundindstilling** indstille en separat driftstype for hver zone.

Stien i begyndelsen af beskrivelserne af en driftsmåde viser, hvordan du når frem til denne driftsmåde i menustrukturen.

5.3.1 Driftstyper for zonerne

5.3.1.1 Automatisk drift

$\textbf{Drift art} \rightarrow \textbf{Varme} \rightarrow \textbf{Auto}$

$Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Driftstype \rightarrow ZONE1 \rightarrow Auto$

- Funktionen **Auto** styrer zonen efter den indstillede temperatur og de indstillede perioder.

I de indstillede tidsvinduer styrer styringen rumtemperaturen efter den indstillede temperatur for **Valgt temp dag** (konstant dag).

Uden for de indstillede tidsvinduer styrer styringen temperaturen efter installatørens styringsindstillinger.

- ECO (fabriksindstilling): Varmefunktionen er deaktiveret, og styringen overvåger udetemperaturen. Hvis udetemperaturen falder til under 3 °C, tænder styringen for varmefunktionen efter frostsikringsforsinkelsen og styrer rumtemperaturen efter den indstillede nattemperatur Nat (natdrift). Selvom varmefunktionen er aktiveret, er brænderen kun tændt efter behov. Hvis udetemperaturen stiger til over 4 °C, slukker styringen for varmefunktionen, men overvågningen af udetemperaturen er fortsat aktiv.
- Nattemperatur: Varmefunktionen er aktiveret, og styringen styrer rumtemperaturen efter den indstillede temperatur Nat (natsænkning).

5.3.1.2 Konstant dag

$\textbf{Drift art} \rightarrow \textbf{Varme} \rightarrow \textbf{Dag}$

 $Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Driftstype \rightarrow ZONE1 \rightarrow Dag$

 Driftstypen Dag styrer zonen efter den indstillede temperatur Dag uden at følge indstillede tidsvinduer.

5.3.1.3 Natdrift

Drift art → Varme → Sænkning

$Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Driftstype \rightarrow ZONE1 \rightarrow Nat$

Driftstypen Nat styrer zonen efter den indstillede temperatur Nat uden at følge indstillede tidsvinduer.

5.3.1.4 Fra

 $Driftstype \rightarrow Varme \rightarrow OFF$

$Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Driftstype \rightarrow ZONE1 \rightarrow OFF$

 Funktionen Varme er slået fra for zonen, og frostsikringsfunktionen er aktiveret.

5.3.2 Driftstyper for ventilation

Det fremgår af betjeningsvejledningen for boligventilationsanlægget, hvordan ventilatoren arbejder på de forskellige ventilationstrin.

5 Betjenings- og visningsfunktioner

5.3.2.1 Automatisk drift

$\textbf{Driftstype} \rightarrow \textbf{Ventilation} \rightarrow \textbf{Auto}$

 Funktionen Auto styrer ventilationen efter det indstillede ventilationstrin og de indstillede tidsvinduer.

I de indstillede tidsvinduer styrer styringen luftudskiftningen via de indstillede ventilationstrin **Maks. vent.-trin dag** (dag-drift).

Uden for de indstillede tidsvinduer styrer styringen luftudskiftningen via de indstillede ventilationstrin **Maks. vent.-trin nat** (natsænkning).

5.3.2.2 Konstant dag

$Driftstype \rightarrow Ventilation \rightarrow Dag$

 Driftstypen Dag styrer luftudskiftningen via de indstillede ventilationstrin Maks. vent.-trin dag uden at følge indstillede tidsvinduer.

5.3.2.3 Natdrift

$\textbf{Driftstype} \rightarrow \textbf{Ventilation} \rightarrow \textbf{Nat}$

 Driftstypen Nat styrer luftudskiftningen via de indstillede ventilationstrin Maks. vent.-trin nat uden at følge indstillede tidsvinduer.

5.3.3 Driftsmåder for varmtvandsproduktion

5.3.3.1 Automatisk drift

$\textbf{Driftstype} \rightarrow \textbf{Varmt vand} \rightarrow \textbf{Auto}$

 Driftstypen Auto styrer varmtvandsproduktionen efter den indstillede temperatur for Varmtvandskreds og de indstillede tidsvinduer.

I de indstillede perioder er varmtvandsproduktionen aktiveret, og den indstillede temperatur på det varme vand i varmtvandsbeholderen holdes. Uden for de indstillede perioder er varmtvandsproduktionen deaktiveret.

5.3.3.2 Konstant dag

$\textbf{Driftstype} \rightarrow \textbf{Varmt vand} \rightarrow \textbf{Dag}$

 Driftstypen **Dag** styrer varmtvandsproduktionen efter den indstillede temperatur for **Varmtvandskreds** uden at følge indstillede tidsvinduer.

5.3.3.3 Fra

$\textbf{Driftstype} \rightarrow \textbf{Varmt vand} \rightarrow \textbf{OFF}$

 Varmtvandsproduktionen er deaktiveret, og frostsikringen er aktiveret.

5.3.4 Driftsmåder for cirkulation

Driftsmåden for cirkulation svarer altid til den indstillede driftmåde for varmtvandsproduktionen. Der kan ikke indstilles en afvigende driftsmåde.

5.3.5 Driftstyper for køling

5.3.5.1 Automatisk drift

Drift art \rightarrow Køling \rightarrow Auto

 Automatisk drift styrer zonen efter den indstillede temperatur og de indstillede tidsvinduer.

Inden for tidsvinduerne regulerer styringen rumtemperaturen, så den er den indstillede temperatur **Dag køling** (Konstant dag).

Uden for tidsvinduerne er funktionen Køling slået fra.

5.3.5.2 Konstant dag

Drift art \rightarrow Køling \rightarrow Dag

 Driftstypen Dag styrer zonen efter den indstillede temperatur Dag køling uden at følge indstillede tidsvinduer.

5.3.5.3 Fra

$\textbf{Driftstype} \rightarrow \textbf{Køling} \rightarrow \textbf{OFF}$

Funktionen Køling er slået fra.

5.4 Særfunktioner

Særfunktionerne kan aktiveres direkte i alle driftstyper ved at trykke på højre valgtast **Driftstype**. Hvis varmeanlægget er udstyret med flere zoner, gælder den aktiverede særfunktion kun for den zone, som installatøren har indstillet.

Ved flere aktiverede zoner kan du via den venstre valgtast **Menu** . \rightarrow **Grundindstilling** indstille en separat særfunktion for hver zone.

Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en særfunktion viser, hvordan du når frem til denne særfunktion i menustrukturen.

5.4.1 Manuel køling

Drift art → Manuel køling

 Når udetemperaturen er høj, kan særfunktionen Manuel køling aktiveres. Du kan indstille, hvor mange dage særfunktionen skal være aktiveret. Når Manuel køling aktiveres, kan varme ikke være aktiveret samtidig. Funktionen Manuel køling har forrang frem for varme.

Indstillingen gælder så længe, særfunktionen er aktiv. Særfunktionen deaktiveres, når det indstillede antal dage er gået, eller når udetemperaturen falder til under 4 °C.

Hvis du vil indstille en separat temperatur for flere zoner, kan du indstille disse temperaturer med funktionen **Valgte temperaturer**.

5.4.2 1 dag hjemme

$Driftstype \rightarrow 1 \ dag \ hjemme$

Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Driftstype \rightarrow ZONE1 \rightarrow 1 dag hjemme

 Hvis du er hjemme en enkelt dag, kan du aktivere særfunktionen 1 dag hjemme. Særfunktionen aktiverer driftstypen Drift Auto for en dag med indstillingerne for Søndag, som er indstillet under Tidsprogram.

Særfunktionen deaktiveres automatisk kl. 24:00, eller hvis den afbrydes tidligere. Derefter kører varmeanlægget igen i den indstillede driftsmåde.

5.4.3 1 dag hjemmefra

Driftstype → 1 dag hjemmefra

Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Driftstype \rightarrow ZONE1 \rightarrow 1 dag hjemmefra

 Hvis du kun er hjemmefra en enkelt dag, kan du aktivere særfunktionen 1 dag hjemmefra. Særfunktionen styrer rumtemperaturen efter den indstillede nattemperatur Valgt temp nat.

Varmtvandsproduktionen og cirkulationen er deaktiveret, og frostsikringen er aktiveret.

Særfunktionen deaktiveres automatisk kl. 24:00, eller hvis den afbrydes tidligere. Derefter kører varmeanlægget igen i den indstillede driftsmåde.

Ventilationen er aktiveret og kører på laveste ventilationstrin.

5.4.4 1 x udluftning

$Driftstype \rightarrow 1 \ ventilationsboost$

$Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Driftstype \rightarrow ZONE1 \rightarrow 1$ ventilationsboost

Hvis du vil slukke for zonen, mens du lufter ud, kan du aktivere særfunktionen 1 ventilationsboost.

Særfunktionen slukker for zonen i 30 minutter. Frostsikringen er aktiveret, og varmtvandsproduktionen og cirkulationen er fortsat aktiveret.

Ventilationen er aktiveret og kører på højeste ventilationstrin.

Særfunktionen deaktiveres automatisk efter 30 minutter, eller hvis du afbryder den tidligere. Derefter kører varmeanlægget igen i den indstillede driftsmåde.

5.4.5 Party

Drift art → Party

Menu \rightarrow Grundindstillinger \rightarrow Driftstype \rightarrow ZONE1 \rightarrow Party

 Hvis du vil aktivere zonen, varmtvandsproduktionen, ventilationen og cirkulationen midlertidigt, skal du aktivere særfunktionen **Party**.

Særfunktionen styrer rumtemperaturen til den indstillede dagtemperatur, **Dag**, og efter de indstillede tidsvinduer.

Særfunktionen deaktiveres efter seks timer, eller hvis du afbryder særfunktionen forinden. Derefter kører varmeanlægget igen i den indstillede driftsmåde.

5.4.6 1 x beholderopvarmning

Driftstype → 1 beholderopvarmning

 Når varmtvandsproduktionen er deaktiveret, eller der skal bruges varmt vand uden for en indstillet periode, kan du aktivere særfunktionen 1 beholderopvarmning.

Denne særfunktion opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen en enkelt gang, indtil den indstillede temperatur for **Varmtvand** er nået, eller særfunktionen afbrydes. Derefter kører varmeanlægget igen i den indstillede driftsmåde.

5.4.7 Anlæg fra

$\textbf{Drift art} \rightarrow \textbf{Anlæg fra}$

 Varmefunktionen, varmtvandskredsen og kølingen er deaktiveret. Frostsikringen er aktiveret.

Cirkulationen er deaktiveret.

Ventilationen er aktiveret og kører på laveste ventilationstrin.

5.5 Meldinger

5.5.1 Servicemelding

Når et serviceeftersyn er påkrævet, vises der en servicemelding *J*^{*} på styringens display.

For at sikre varmeanlægget mod udfald eller skader, skal servicemeddelelsen følges:

- Hvis betjeningsvejledningen til det viste apparat indeholder en anvisning til servicemeddelelsen, skal serviceeftersynet udføres som beskrevet heri.
- Kontakt en autoriseret installatør, hvis servicemeddelelsen i betjeningsvejledningen ikke indeholder en anvisning til det viste apparat, eller du ikke selv vil foretage serviceeftersynet.

Der er følgende servicemeldinger:

- Service varmegiver 1 (kedel, varmepumpe)
- Service varmegiver 2 (kedel, varmepumpe)
- Service anlæg (varmeanlæg)
- Vandmangel varmegiver 1 (kedel, varmepumpe)
- Vandmangel varmegiver 2 (kedel, varmepumpe)
- Vandmangel ekstra modul (varmepumpe)
- Service ventilationsanlæg

5.5.2 Fejlmeddelelse

Hvis der er en fejl i varmeanlægget, vises på displayet med en fejlmelding. VVS-installatøren skal afhjælpe fejlen eller reparere varmeanlægget, da der ellers er risiko for materiel skade eller udfald af varmeanlægget.

Kontakt en autoriseret installatør.

Hvis du igen vil se grundvisningen på displayet, skal du trykke den venstre valgtast **tilbage**.

De aktuelle fejlmeldinger kan også aflæses under **Menu** \rightarrow **Information** \rightarrow **Systemstatus** \rightarrow **Fejlstatus**. Når der foreligger en fejlmelding for varmeanlægget, viser indstillingsniveauet **Fejlstatus** værdien **Fejlliste**. Den højre valgtast har funktionen **vis**.

6 Service og fejlafhjælpning

6.1 Vedligeholdelse af produktet

Forsigtig!

Risiko for materiel skade som følge af brug af uegnede rengøringsmidler!

- Brug ikke spray, skuremidler, opvaskemidler, opløsningsmiddel- eller klorholdige rengøringsmidler.
- Rengør kabinettet med en fugtig klud og lidt sæbe, som ikke indeholder opløsningsmidler.

6.2 Oversigt over fejl

Fejlfinding og -afhjælpning (→ side 23)

Hvis fejlmeldingen **Nedsat drift Komfort sikring** vises på displayet, er varmepumpen faldet ud, og styringen skifter til nøddrift. Den supplerende varmegiver forsyner nu varmeanlægget med varmeenergi. VVS-installatøren har sænket temperaturen til nøddrift ved installationen. Du vil mærke, at varmtvand og varme ikke opnår en høj temperatur.

Indtil VVS-installatøren kommer, kan du via drejeknappen vælge følgende indstillinger:

- inaktiv: Styringen arbejder i nøddrift, varme og varmtvand er reduceret.
- Varme: Den supplerende varmegiver overtager varmedriften, varme virker, varmtvand koldt
- VV: Den supplerende varmegiver overtager varmtvandsdriften, varmtvand er varmt, varme kold
- VV+V: Den supplerende varmegiver overtager varme- og varmtvandsdriften, varme og varmtvand er varme

Den supplerende varmegiver er ikke så effektiv som varmepumpen, og dermed er det dyrt at producere varme udelukkende med den supplerende varmegiver.

Hvis du vil foretage indstillinger på styringen, skal du klikke på **Tilbage**, hvorefter grundvisningen ses på displayet. Efter 5 minutter uden betjening vises fejlmeldingen igen på displayet.

7 Standsning

7.1 Udskiftning af styringen

Når varmeanlæggets styring skal udskiftes, skal varmeanlægget tages ud af drift.

• Lad en autoriseret installatør foretage dette arbejde.

7.2 Genbrug og bortskaffelse

 Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatør, der har installeret produktet.



A Hvis produkter er forsynet med dette mærke:

- Produktet må i så fald ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte elektriske og elektroniske apparater.

R

Hvis produktets batterier er forsynet med dette mærke, kan batterierne indeholde sundheds- eller miljøskadelige substanser.

 Bortskaf i så fald batterierne på et indsamlingssted for batterier.

8 Garanti og kundeservice

8.1 Garanti

Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør /elinstallatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvsinstallatør.

Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

8.2 Kundeservice

Vaillant A/S Drejergangen 3 A DK-2690 Karlslunde **Danmark**

Telefon: 46 16 02 00 Telefax: 46 16 02 20 Internet: http://www.vaillant.dk

E-Mail: service@vaillant.dk

9 Tekniske data

9.1 Tekniske data

Maks. driftsspænding	24 V
Strømforbrug	< 50 mA
Tværsnit tilslutningsledninger	0,75 1,5 mm²
Kapslingsklasse	IP 20
Beskyttelsesklasse	Ш
Maks. tilladt omgivelsestemperatur	0 … 60 ℃
Akt. luftfugtighed	35 95 %
Højde	115 mm
Bredde	147 mm
Dybde	50 mm

9.2 Produktdata i henhold til EU-forordning nr. 811/2013, 812/2013

Den sæsonbestemte rumopvarmningseffektivitet ved enheder med integrerede vejrkompenseringer inklusive aktiverbar rumtermostatfunktion omfatter altid korrektionsfaktoren for styringsteknologiklasse VI. En afvigelse i den sæsonbestemte rumopvarmningseffektivitet er mulig ved deaktivering af denne funktion.

Termostatklasse	VI
Bidrag til den sæsonbestemte rumop- varmningsenergi-effektivitet ηs	4,0 %

9.3 Følermodstande

Temperatur (°C)	Modstand (ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1.020
30	920
35	831
40	740

A Oversigt over betjenings- og visningsfunktioner



Bemærk

De anførte funktioner i oversigt over driftstyper og oversigt over betjeningsniveauer er ikke tilgængelige for alle systemkonfigurationer.

A.1 Driftstyper

Driftstype	Indstilling	Fabriksindstilling				
Driftstype						
Varme	OFF, auto, dag, nat	Auto				
Køling	OFF, auto, dag	Auto				
Ventilation	Auto, Dag, Nat	Auto				
Varmt vand	OFF, auto, dag	Auto				
Særfunktion						
Manuel køling	Aktiv	-				
1 dag hjemme	Aktiv	-				
1 dag væk fra hjemmet	Aktiv	-				
1x Opvarmning	Aktiv	-				
Party	Aktiv	-				
1 beholderopvarmning	Aktiv	-				
System OFF aktiv	Aktiv	-				

A.2 Betjeningsniveauer

Beskrivelsen af funktionerne for **ZONE1** gælder tilsvarende for alle eksisterende zoner.

Indstillingsniveau	Værdier min. maks.		Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling
Information → System status →	•		•		
System					
Fejlstatus	Aktuel vær	di		Ingen fejl, Fejlliste	
Anlægstryk	Aktuel vær	di	bar		
System status	Aktuel vær	di		Standby, Varmedrift, Køling, Varmtvand	
Solfangertemperatur	Aktuel vær	di	°C		
Udbytte fra solvarme	Aktuel vær	di	kWh		
Nulstil solvarmeudb.	Aktuel vær	Aktuel værdi		Ja, Nej	Nej
Varmeudbytte	Aktuel værdi		kWh		
Nulstil varmeudbytte	Aktuel værdi			Ja, Nej	Nej
Akt. luftfugtighed	Aktuel værdi		%		
Akt. dugpunkt	Aktuel værdi		°C		
triVAI	Aktuel værdi				
ZONE1					
Dag temp. Varme	Aktuel vær	di	°C 0,5	0,5	20
	5	30			
Dag temp. Køling	Aktuel vær	di	°C 0,5	0,5	24
	15	30			
Nat temp varme	Aktuel vær	di	°C	0,5	15
	5	30			
Rumtemperatur	Aktuel vær	di	°C		
Ventilation			·		

Indstillingsniveau	Værdier	Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling	
	min. maks.				
Luftkvalitetsføler 1	Aktuel værdi	ppm			
Luftkvalitetsføler 2	Aktuel værdi	ppm			
Luftkvalitetsføler 3	Aktuel værdi	ppm			
Relativ fugtighed	Aktuel værdi	%rel			
			·		
Information → Forbrug → Aktuel måne	ed → Varme →				
Strøm	Opsummeret værdi for den aktuelle måned	kWh			
Brændstof	Opsummeret værdi for den aktuelle måned	kWh			
	·				
Information → Forbrug → Aktuel måne	ed \rightarrow Varmt vand \rightarrow				
Strøm	Opsummeret værdi for den aktuelle måned	kWh			
Brændstof	Opsummeret værdi for den aktuelle måned	kWh			
		1		L	
Information → Forbrug → Sidste måne	ed → Varme →				
Strøm	Opsummeret værdi for den sidste måned	kWh			
Brændstof	Opsummeret værdi for den sidste måned	kWh			
		•			
Information → Forbrug → Sidste måne	ed \rightarrow Varmt vand \rightarrow				
Strøm	Opsummeret værdi siden idrifttagning	kWh			
Brændstof	Opsummeret værdi siden idrifttagning	kWh			
Information → Forbrug → Historie → Varme →					
Strøm	Opsummeret værdi siden idrifttagning	kWh			
Brændstof	Opsummeret værdi siden idrifttagning	kWh			
	•	1			
Information \rightarrow Forbrug \rightarrow Historie \rightarrow V	armt vand →				
Strøm	Opsummeret værdi siden idrifttagning	kWh			
Brændstof	Opsummeret værdi siden idrifttagning	kWh			
Information \rightarrow Solvarmeudbytte \rightarrow					
Søjlediagram	Sammenligner sidste år med indeværende år	kWh/måned			
	ı	1	1	1	
Information → Miljømæssigt udbytte -	→				
Søjlediagram	Sammenligner sidste år med indeværende år	kWh/måned			
		·	·	·	
Information → Strømforbrug →					

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling	
	min.	maks.				
Søjlediagram	Sammenlig år med inde år	ner sidste eværende	kWh/måned			
Information → Brændstofforbrug →	1		1	1	ſ	
Søjlediagram	Sammenlig år med inde år	ner sidste eværende	kWh/måned			
Information → Varmegenvinding →						
Søjlediagram	Sammenlig år med inde år	ner sidste eværende	kWh/måned			
Information Kontakt data						
Firma Telefon nummer		ardier				
	ARtuelle va					
Information → Serie nummer						
Enhedens nummer	Permanent	værdi				
Valgte temperaturer \rightarrow ZONE1 \rightarrow						
Dag temp. Varme	5	30	°C	0,5	20	
Dag temp. Køling	15	30	°C	0,5	24	
Nat temp varme	5	30	°C	0,5	15	
		1	1		I	
Valgt temperatur \rightarrow Varmtvand \rightarrow						
Varmt vand	35	70	°C	1	60	
Ventilationstrin →					1	
Maks. venttrin dag	1	10		1	7	
Maks. venttrin nat	1	10		1	3	
Tidsprogrammer → ZONE1: Varme →		1	1	Γ	ſ	
Enkelte dage og blokke				Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag og mandag - fredag, Iørdag - søndag, mandag - søndag	Ma - Fr: 06:00- 22:00 Lø: 07:30-23:30 Sø: 07:30-22:00	
Periode 1: Start - Slut Periode 2: Start - Slut Periode 3: Start - Slut	00:00	24:00	t:min	00:10		
Tidsprogrammer → Varmt vand → Var	mtvandspro	duktion →				
Enkelte dage og blokke				Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag og mandag - fredag, Iørdag - søndag, mandag - søndag	Ma - Fr: 05:30- 22:00 Lø: 07:00-23:30 Sø: 07:00-22:00	
Periode 1: Start - Slut Periode 2: Start - Slut Periode 3: Start - Slut	00:00	24:00	t:min	00:10		
Tidsprogram → Varmtvand → Cirkulat	ion →					

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling	
	min.	maks.				
Enkelte dage og blokke				Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag og mandag - fredag, Iørdag - søndag, mandag - søndag	Ma - Fr: 06:00- 22:00 Lø: 07:30-23:30 Sø: 07:30-22:00	
Periode 1: Start - Slut Periode 2: Start - Slut Periode 3: Start - Slut	00:00	24:00	t:min	00:10		
Enkelte dage og blokke				Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag og mandag - fredag, Iørdag - søndag, mandag -	Ma - Fr: 06:00- 22:00 Lø: 07:30-23:30 Sø: 07:30-22:00	
Periode 1: Start - Slut Periode 2: Start - Slut Periode 3: Start - Slut	00:00	24:00	t:min	søndag 00:10		
Tida and an and a second second second						
Enkelte dage og blokke				Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag og mandag - fredag, Iørdag - søndag, mandag - søndag	Ma - Fr: 06:00- 22:00 Lø: 07:30-23:30 Sø: 07:30-22:00	
Periode 1: Start - Slut Periode 2: Start - Slut Periode 3: Start - Slut	00:00	24:00	t:min	00:10		
Enkelte dage og blokke				Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag og mandag - fredag, Iørdag - søndag, mandag - søndag	Ma - S: 00:00- 00:00	
Periode 1: Start - Slut Periode 2: Start - Slut Periode 3: Start - Slut	00:00	24:00	t:min	00:10		
Tidsprogrammer → Højeste elpris →						
Enkelte dage og blokke				Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag og mandag - fredag, Iørdag - søndag, mandag - søndag	Ma-sø: 11:00-13:00	
Periode 1: Start - Slut Periode 2: Start - Slut Periode 3: Start - Slut	00:00	24:00	t:min	00:10		
Antal dage væk →	01 01 01	31 12 00	dd mm åå	dag måned år	01 01 14	
Slut	01.01.01	31 12 99	dd mm åå	dag måned år	01.01.14	
Temperatur	5	30	°C	1	15	
	1-		-		-	
Planlæg dage hjemme →						
Start	01.01.01	31.12.99	dd.mm.åå	dag.måned.år	01.01.14	

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling	
	min.	maks.				
Slut	01.01.01	31.12.99	dd.mm.åå	dag.måned.år	01.01.14	
Grund indstilling \rightarrow Sprog \rightarrow						
				Sprog, der kan vælges	Deutsch	
Grund indstilling \rightarrow Dato / Tid \rightarrow						
Dato	01.01.01	31.12.99	dd.mm.åå	dag.måned.år	01.01.15	
Klokken	00:00	23:59	t:min	00:10	08:00	
Sommertid				Manuel, Auto	Manuel	
	·	·		·		
Grund indstilling \rightarrow Display \rightarrow						
Display kontrast	1	15		1	9	
Tastespærre				OFF, ON	Fra	
Foretrukket display				Varme, Køling, Ventilation	Varme	
Grundindstillinger → Omkostninger -	*	-	-			
Pris for supplerende varmegiver	1	999		1	12	
El pris lav tarif	1	999		1	16	
El pris høj tarif	1	999		1	20	
Grund indstilling → Offset →	-	-				
Rumtemperatur	-3,0	3,0	К	0,5	0,0	
Udetemperatur	-3,0	3,0	К	0,5	0,0	
Grundindstillinger → Driftstype → ZO	NE1 →					
Varme				OFF, auto, dag, nat	Auto	
Køling				OFF, auto, dag	Auto	
1 dag hjemme				Aktiv, Ikke aktiv	ikke aktiv	
1 dag væk fra hjemmet				Aktiv, Ikke aktiv	ikke aktiv	
1 ventilationsboost				Aktiv, Ikke aktiv	ikke aktiv	
Party				Aktiv, Ikke aktiv	ikke aktiv	
Grundindstillinger → Indtast zonenav	′n →	40	Devetorie		201154	
ZONE1	1	10	Bogstaver, tal	A til Z, 0 til 9, mellemrum	ZONE1	
Grundindstillinger → Ventilation →						
Varmegenvinding				Auto, Aktivering, OFF	Auto	
Grund indstilling → Rumluftfugtighed	 →					
Maks. luftfugtighed	30	70	%rel	1	40	
	1	1	1		I	
Grundindstillinger → Nulstil til fabriks	sindstilling -	÷				
Tidsprogram				Ja, Nej	Nej	
Alt			1	Ja, Nej	Nej	
	1	1	1	1		
Installatørniveau						
Kode niveau	000	999		1	000	

B Fejlfinding og -afhjælpning

Fejl	Årsag	Fejlafhjælpning
Displayet er slukket Ingen ændringer på displayet ved at dreje på drejeknappen Ingen ændringer på displayet ved at trykke på valgtasterne	Enhedsfejl	 Sluk for strømmen til alle varmegivere på kontakten i ca. 1 minut, og tænd derefter igen Kontakt en autoriseret installatør, hvis fejlen stadig er der
Ikke muligt at ændre indstillinger og vær- dier Displayvisning: Tastespærre aktiv For oplåsning, tryk 3 sekunder på OK	Tastespærre er aktiv	 Hvis du vil ændre værdier uden at deaktivere tastespærren: 1. Tryk på tasten OK i 3 sekunder. 2. Vælg den funktion, hvis værdi du vil ændre. 3. Foretag ændring af værdien. Efter 1 minut uden aktivering er tastespærren igen aktiveret. Hvis du vil deaktivere tastespærren: 1. Tryk på tasten OK i 3 sekunder. 2. Vælg funktionen Tastespærre . 3. Foretag ændring af værdien OFF .
Utilstrækkelig opvarmning af varme og varmtvand	Varmepumpe arbejder ikke	 Kontakt VVS-installatøren. Midlertidige indstillinger til VVS-installatøren kommer: Vælg indstilling ved hjælp af drejeknappen: inaktiv: Styringen arbejder i nøddrift, varme og varmtvand er moderat varme Varme: Den supplerende varmegiver overtager varmedriften, varme er varm, varmtvand koldt VV:* Den supplerende varmegiver overtager varmtvands-driften VV+V:* Den supplerende varmegiver overtager varme- og varmtvandsdriften
supplerende varmegiver.	ekuv som varmepumpen, og	

Stikordsfortegnelse

1	
1 dag hjemme	14
1 dag hjemmefra	15
1 x beholderopvarmning	15
1 x udluftning	15
Α	
Aflæsning af artikelnummer	4, 9
Aflæsning af brændstofforbrug	9
Aflæsning af serienummer	4, 9
Aflæsning af solvarmestatistik	9
Aflæsning af strømforbrug	9
Aflæsning af systemstatus	7
Aflæsning af varmegenvindingsudbytte	9
Aflæsning af varmeudbytte	9
Aktivering af tastespærre	12
Aktivering af varmegenvinding	12
Anlæg fra	15
Antal dage væk	11
Artikelnummer	4
Automatisk drift	13–14
В	
Betjeningskoncept	6
Betjeningsniveau, bruger	5
Betjeningsniveau, VVS-installatør	5
Brændstofforbrug	9
C	
CE-mærkning	4
Cirkulation	5
D	
Dokumentation	4
Driftstype	5, 13
Driftstype Køling Fra	5, 13 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift	5, 13 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Køling, dagdrift.	5, 13 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Køling, dagdrift Varme, automatisk drift	5, 13 14 14 14 13
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Køling, dagdrift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift	5, 13 14 14 14 13 13
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Køling, dagdrift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra	5, 13 14 14 14 13 13 13
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, natsænkning	5, 13 14 14 14 14 13 13 13 13 13
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Køling, dagdrift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, fra Varme, Fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, fra Varme, rra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, fra Varme, Fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, fra Varme, Fra Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, Fra Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, Fra Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, ratsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, fra Varme, ratsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Fra	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, adgdrift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Fra Frost	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, fra Varme, rra Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Frost Frost	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, fra Varme, rra Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Frost Frost Frostsikringsfunktion Følermodstande	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Frost Frost Frost Frost Følermodstande	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, Fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Frost Frost Frostsikringsfunktion Følermodstande G Genindstilling af sprog	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, dagdrift Varme, fra Varme, ratsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Frosts Frosts Frostsikringsfunktion Følermodstande G Genindstilling af sprog Grundvisning	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, fra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Frost Frost Frostsikringsfunktion G Genindstilling af sprog G	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Driftstype Køling Fra Køling, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, automatisk drift Varme, ra Varme, natsænkning Varmtvandsproduktion Fra Varmtvandsproduktion, automatisk drift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Varmtvandsproduktion, dagdrift Ventilation, automatisk drift Ventilation, natsænkning Driftstype Varme OFF E Eksempel, ændring af displaykontrast F Fejlmeddelelse Forebyggelse af fejlfunktion Frost Frost Frostsikringsfunktion Følermodstande G Genindstilling af sprog Grundvisning I Indstilling af dato	5, 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Betjeningsvejledning multiMATIC 700 0020200794_00	

Indstilling af display12	
Indstilling af displaykontrast	
Indstilling af foretrukket display	
Indstilling af højeste elpris	
Indetilling af klokkeslæt	
Indstilling of laveste elbris	
Indetilling of luftfugtighed	
Indetilling of normalitid	
Indstilling at normality	
Indstilling at offset runtemperatur	
Indstilling af offset udetemperatur	
Indstilling af omkostninger12	
Indstilling af pris for supplerende varmegiver	
Indstilling af rumluftfugtighed12	
Indstilling af sommertid11	
Indstilling af tidsvindue for dage og blokke10	
Indstilling af ventilationstrin9	
Indstillingsniveau	
Indtastning af zonenavn	
Installation, VVS-installatør 3	
Installatørniveau 13	
K	
Konstant dag 13.14	
Kontaktdata \//S installatar	
Kontaktarkaringer	
Kontaktopiysninger	
Korrekt anvendelse	
Køling	
Μ	
manuel køling14	
N	
Niveau, bruger5	
Niveau, VVS-installatør5	
Р	
Party	
Planlæg dage hjemme11	
R	
Reguleringsfunktion 4	
Rumtemperatur, indstilling af offset 12	
S	
Serienummer 4	
Servicemeddelelee	
SetViceIneudeleise	
Solikeylunklion	
Strømforbrug	
Symboler	
Systemstatus7	
Sænkning 13–14	
Særfunktion 14	
1 dag hjemme14	
1 dag hjemmefra15	
1 x beholderopvarmning15	
1 x udluftning	
Anlæg fra	
manuel køling	
Party	
Т	
- Tidsprogram	
Ultruiduuli	
⊓urug ingsuiling al	
Inastilling at10	
Køling11	
Lydsvag drift11	
Tarif periode11	
Vermt vend 10	

Ventilation
Zolle
U
Udetemperatur, indstilling af offset
V
Valg af sprog11
Valgniveau6
Valgt temperatur
Indstilling af9
permanent ændring6
Varmtvandsproduktion9
Zone9
ændres for den aktuelle dag6
Varme4
Varmegenvindingsudbytte9
Varmeudbytte
Varmtvandsproduktion
Vedligeholdelse af produktet
Ventilation4
Ventilationstrin
Visning, solvarmestatistik9
Visning, VVS-installatørens kontaktdata
VVS-installatør, kontaktdata9
Z
Zone9
Zoner4
Æ
Ændring af displaykontrast, eksempel6



0020200794_00 24.02.2015

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A UK-2690 Karlslunde Telefon 46 16 02 00 Vaillant Kundeservice 46 16 02 00 Telefax 46 16 02 20 service@vaillant.dk Www.vaillant.dk

© Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og må kun mangfoldiggøres og distribueres med skriftlig accept fra producenten.