

## Varmtvandsforbrug (vand af 55 °C, koldt vand 10 °C)

 Gennemsnit for bygningen, liter/år pr. m<sup>2</sup>-etageareal

## Brugsvandssystem

 Varmt brugsvand temperatur, °C Individuelle elvandvarmere  Individuelle gasvandvarmere

## Varmtvandsbeholder

 Antal beholdere Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen) Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren) Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling) Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)