

Beskrivelse

VIH CB 70

### Varmtvandsforbrug (vand af 55 °C, koldt vand 10 °C)

Gennemsnit for bygningen, liter/år pr. m<sup>2</sup>-etageareal

### Brugsvandssystem

Varmt brugsvand temperatur, °C

Individuelle elvandvarmere  Individuelle gasvandvarmere

### Varmtvandsbeholder

Antal beholdere

Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)

Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)