

Beskrivelse

ecoCOMPACT VSC 196/2, 100 liters VVB

Varmtvandsforbrug (vand af 55 °C, koldt vand 10 °C)

0

Gennemsnit for bygningen, liter/år pr. m²-etageareal

Brugsvandssystem

55

Varmt brugsvand temperatur, °C



Individuelle elvandvarmere



Individuelle gasvandvarmere

Varmtvandsbeholder

1

Antal beholdere

100

Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

70

Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

Nej



El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)



Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

1,9

Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

0

Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)