

Varmtvandsbeholder

Beskrivelse auroSTEP plus S1 150/4 B HF

1 Antal beholdere 1 Andel af varmtvandsforbrug, -

150 Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

0 Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

Altid El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)

 Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

1,36 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

0 Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Ladekredspumpe

Effekt, W

Lade-eff, kW

For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W

0

 Styret

0