

Varmtvandsbeholder

Beskrivelse auroSTEP plus S1 150/4 B HF

 Antal beholdere Andel af varmtvandsforbrug, - Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen) Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren) Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling) Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Ladekredspumpe

	Effekt, W		Lade-eff, kW
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="text" value="0"/>