



Varmtvandsbeholder

Beskrivelse auroSTEP plus S1 250/4 B VF

Antal beholdere

Andel af varmtvandsforbrug, -

Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

Altid



El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)



Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Ladepumpe

Effekt, W

Lade-eff, kW

For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W



Styret