



VAILLANT
IDÉER TIL VARME

Brugerindstilling af Vaillant rumtermostat VRT-PF

Ur

Tryk PRO

Tryk ur

Tryk + for at indstille uret

Tryk 1-7 for ugedag (1 = mandag, 2 = tirsdag o.s.v)

Tryk PRO så er uret igang

Temperatur nat

Tryk ○ = 15°C, hvis ændres

Tryk PRO

Tryk ÷ eller + for at ændre

Tryk PRO

Programmering af opvarmningsperiode

Tryk II

Tryk PRO

Tryk ÷ eller + for at ændre

Tryk II

Tryk PRO

Ændring af start/stop tid for opvarmning (+ kopiering)

Tryk PRO

Tryk II

Tryk B

Tryk 1-7

Tryk B

Tryk B

Tryk PRO

Stilling ○ konstant nattemperatur

Stilling * konstant dagtemperatur

Stilling ⊕ indstillet varmemprogram